



Made in China

Model No.: JHM-818

GRAVIS Computervertriebsges. mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de



Technische Daten

Verbindungsmodus:
3,5mm Klinke-Audiokabel

Kompatibel mit:
iOS 5.0 oder höher, Android 4.2 oder höher

Produktabmessungen:
2,9 cm x 21,5 cm

Spannweite Stick:
21,5 cm–78,5 cm

Spannweite Halterung:
5,9 cm–8,6 cm

Gewicht:
150 g

Material:
Aluminium

Farbe:
Spacegrau

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät Networx MILA Selfie Stick (Modellnummer JHM-818) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMC) befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie von der GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH, Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin, erhalten.

NETWORX

Solutions for digital lifestyle



MILA Selfie Stick

Produktübersicht



Gebrauchsanweisung

1. Bitte schließen Sie das Audiokabel an den Klinkenanschluss Ihres Smartphones und klemmen Sie Ihr Smartphone in die Halterung.
2. Öffnen Sie die Kamera-App Ihres Smartphones und drücken Sie den Auslöseknopf, um ein Foto zu schießen.
3. Prüfen Sie zudem in den Einstellungen Ihrer Kamera-App, ob die Lautstärketasten als Kameratasten festgelegt sind. Sollte dem nicht so sein, ändern Sie dies bitte entsprechend.
4. Bestimmte Geräte erfordern die Installation einer passenden Kamera-App. Suchen Sie dafür in Ihrer Anwendungs-App nach „Camera“ und/oder „Selfie“ und wählen Sie eine der angebotenen Apps aus.
5. Prüfen Sie anschließend auch in den Einstellungen der neuen App, ob die Lautstärketasten als Kameratasten festgelegt sind.

Aufziehen und Feststellen des Selfie Sticks

Bitte halten Sie den Haltegriff und den oberen Teil des Sticks mit jeweils einer Hand fest. Drehen Sie den ausfahrbaren Stab kurz nach rechts, um ihn zu entsperren. Ziehen Sie ihn auf die gewünschte Länge aus. Damit sich der Stab danach nicht mehr selbstständig einfährt, drehen Sie ihn kurz nach links, um ihn zum Einrasten zu bringen.

Nutzung der Smartphone-Halterung

Ziehen Sie die Halterung des Selfie Sticks auseinander, um sie an die Größe Ihres Smartphones anzupassen. Stellen Sie den Winkel für Ihr Foto ein – die Halterung lässt sich dafür um 360° rotieren sowie in verschiedene Richtungen ausrichten. Zum Feststellen der Halterung einfach den Schraubenknopf an der Halterung festdrehen.

Durch die verstellbare Halterung können Sie auch die Hauptkamera Ihres Smartphones nutzen. Um sich beim Fotografieren mit der Hauptkamera selbst sehen zu können, befindet sich an der Halterung ein Spiegel.

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Vor Nutzung des Selfie Sticks lesen Sie sich bitte alle Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch. Bitte nutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung des Produktes und lassen Sie den Selfie Stick nicht mit säurehaltigen Mitteln in Berührung kommen. Schützen Sie das Produkt vor Hitze und Feuchtigkeit. Versuchen Sie nicht mit Gewalt den Stab des Produktes zu ziehen oder zu drücken.

Bitte unterlassen Sie es, den Selfie Stick zu verbiegen, zu werfen und schlagen Sie nicht damit um sich. Achten Sie bei der Benutzung des Sticks auf sich und Ihre Mitmenschen.

Die GRAVIS Computervertriebsges. mbH übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verletzungen, Schäden, Verluste oder Unannehmlichkeiten, welche durch unsachgemäße Verwendung dieses Produktes entstehen.