

die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchschäden auftreten.

Das Ladegerät sollte nur in den angegebenen Grenzwerten verwendet werden.

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben!

ENTSORGUNGSHINWEIS

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur

Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht allen grundlegenden Anforderungen der für das Produkt einschlägigen europäischen Richtlinien.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie von der GRAVIS Computervertriebsges. mbH, Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin, erhalten.

Made in China

Model No.: 080010-BLUE, -GREEN, -PINK

GRAVIS
Computervertriebsges. mbH

Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin

www.gravis.de



Networx FANCY KFZ-Ladegerät

Mit dem Networx FANCY KFZ-Ladegerät können Sie Ihre mobilen Endgeräte einfach über den Zigarettenanzünder Ihres Autos aufladen.

Es bietet zwei USB-Ausgänge zum gleichzeitigen Laden zweier Geräte bis maximal 2,4A.

LADEN/BETRIEB VON ENDGERÄTEN

Verbinden Sie das Ladekabel Ihres Endgerätes mit der einen Seite mit der USB-A Buchse des KFZ-La-

degerätes. Mit der anderen Seite schließen Sie Ihr Endgerät an das Kabel an.

Es wird empfohlen den 1,0A Anschluss für Smartphones und den 2,4A Anschluss für Tablets zu nutzen, um die beste Ausgangsleistung zu erreichen.

Danach stecken Sie das Ladegerät in den Zigarettenanzünder Ihres Wagens. Der Zeitraum bis Ihr Endgerät vollständig geladen ist kann variieren und hängt von Ihrem Endgerät ab.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsleistung DC12-24V

Ausgangsleistung Max. 5V/2,4A
Ausgang 1: 1,0A
Ausgang 2: 2,4A

USB Typ A

Überstromsicherung 3,1A

Feuchtigkeitsgehalt bei Lagerung < 90%

Arbeitstemperatur 20° - 60° C

WARTUNG UND PFLEGE DES LADEGERÄTES

Zur Reinigung des Gerätes verwenden

den Sie nur ein trockenes, maximal handfeuchtes Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten.

Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Ladegerätes alle Hinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch. Das Ladegerät ist nicht für den gewerblichen Bereich vorgesehen. Setzen Sie es weder direkter Sonneneinstrahlung, noch Feuer oder anderen Hitzequellen aus, um das Risiko eines Brandes auszuschließen. La-

gern oder nutzen Sie das Ladegerät niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser - Es besteht Gefahr eines Stromschlags! Sollte das Ladegerät Feuchtigkeit ausgesetzt worden sein, nehmen Sie das Gerät unverzüglich außer Betrieb. Versuchen Sie niemals das Gerät selbstständig zu trocknen, zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Bei Beschädigung des Ladegerätes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Gerät niemals selbst zu reparieren. Nutzen Sie bitte das Ladegerät nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – Durch