


# USB-C Hub

Bedienungsanleitung



**NETWORKX**



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen auf.

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Networx entschieden haben.

Mit dem **Networx USB-C Hub** können Sie an Ihr MacBook bis zu drei USB-Geräte gleichzeitig anschließen.

Der zusätzliche Ethernetanschluss bietet zudem eine Möglichkeit das MacBook mit ihrem Netzwerk zu verbinden.

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **Verbindung mit Macbook**

Verbinden Sie den USB-C Stecker des Hubs mit dem USB-C Anschluss Ihres Mac-Books. Der Hub ist Plug & Play und kann sofort ohne Treiber genutzt werden.

### **Anschluss von USB-Geräten**

Schließen Sie über ein USB-Kabel z.B. eine externe Festplatte oder eine Maus an einen der USB-Anschlüsse des Hubs. Sie können bis zu drei Geräte gleichzeitig anschließen. Alle Anschlüsse können sowohl für die Daten-

übertragung wie auch zur Stromversorgung Ihrer USB-Geräte verwendet werden.

### **Verbindung mit einem Netzwerk**

Verbinden Sie Ihr MacBook mit einem Netzwerk über ein Ethernetkabel. Dazu schließen Sie das Kabel mit der einen Seite an den Ethernetanschluss des Hubs und mit der anderen Seite an Ihre Netzwerkdose oder Ihren Router an.



## TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse Eingang	1x USB Typ-C Stecker
Anschlüsse Ausgang	3x USB Typ-A Buchse, 1x Ethernetbuchse (RJ45)
Kompatibilität	MacBook 12" (2015 & 2016)/ Pro 13" / Pro 15" (2016)
USB-A Anschlüsse	Aufladen und Datenübertr.
Ges.-Ausgangsstärke USB-A	3,0A / Pro Anschluss 1,0A
USB-Version	3.0 (Abwärtskompatibel mit 2.0 und 1.0)
Übertragungsgeschw.	5 Gb/s
Ethernet	10/100/1000 Mbit/s BASE-T Unterstützung
Abmessungen (nur Hub)	7 x 2,38 x 1,68 cm
Länge (inkl. Kabel)	20,5 cm
Gewicht	40,5g

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Halten Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes

bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

### **PFLEGEHINWEISE**

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei bitte keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien.

Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

## ENTSORGUNGSHINWEIS

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstige Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

**GRAVIS**

Computervertriebs-  
gesellschaft mbH  
Ernst-Reuter-Platz 8  
10587 Berlin  
[www.gravis.de](http://www.gravis.de)



Made in China  
Model No.: CEA3H-GY