

NETWORX
Solutions for digital lifestyle



WIRELESS CHARGING MAUSPAD

Bedienungsanleitung

INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	Seite 4
PRODUKTÜBERSICHT	Seite 7
PRODUKTBESCHREIBUNG	Seite 8
BEDIENUNGSHINWEISE	Seite 9
FEHLERBEHEBUNG	Seite 12
TECHNISCHE DATEN	Seite 17
PFLEGE UND ENTSORGUNG	Seite 18
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	Seite 19

WIRELESS CHARGING MAUSPAD

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.



SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser – Es besteht die Gefahr eines Stromschlages! Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu

SICHERHEITSHINWEISE



öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie, die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

Es wird geraten mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmacher oder Cochlea-Implantat mindestens 20cm Abstand zum Produkt zu halten, da es zu einer Beeinträchtigung der Implantate durch elektromagnetische Strahlung kommen könnte.

Legen Sie keine Magnetstreifen- oder Chipkarten (Kreditkarten, EC-Karte etc.) in die Nähe des Produktes ab. Ansonsten könnten sie durch die magnetische Strahlung beschädigt werden.

Ziehen Sie nicht zu stark am Ladekabel, es könnte sonst brechen.

Keine anderen Gegenstände als das zu ladende End-



SICHERHEITSHINWEISE

gerät auf den Ladebereich des Produktes ablegen – Es könnte sonst die Ladefunktion behindern

Keine schweren Gegenstände auf das Produkt ablegen, um Beschädigungen zu verhindern.

Keine Metallgegenstände auf den Ladebereich des Mauspads legen - Sie könnten die Ladefunktion beschädigen.


Die Nutzung des Produktes ist sofort einzustellen, wenn es überhitzt oder es ungewöhnliche Geräusche macht.

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **NETWORX Wireless Charging Mauspad** ist ein elektromagnetisches Induktionsladegerät zum kabellosen Laden von Mobilfunkgeräten und eine Unterlage für Computermäuse.

FUNKTIONEN

- Mauspad und Ladegerät in Einem
- Qi-Standard Sendeleistung 5W / 7,5W / 10W
- Aus hochwertigem Kunstleder
- Kratzfeste Ober- und Unterseite
- Spritzwasser und staubgeschützt


LIEFERUMFANG

- 1x NETWORX Wireless Charging Mauspad
- 1x Mikro-USB Stromkabel
- 1x Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSHINWEISE

SCHRITT 1

- Mauspad mittels Mikro-USB Stromkabel an USB-Netzteil anschließen
- Netzteil mit Steckdose verbinden



! HINWEIS:

Es wird empfohlen ein Netzteil mit 5V/2A oder 9V/1,67A zu verwenden, um eine bestmögliche Leistung zu erreichen.


BEDIENUNGSHINWEISE

SCHRITT 2

- Qi-Endgerät auf den Ladebereich des Mauspads legen
- Darauf achten, dass das Endgerät mittig über dem Qi-Ladesymbol platziert wird



BEDIENUNGSHINWEISE



! HINWEIS:

Keine magnetischen Chipkarten oder ähnliches in die Nähe des Mauspads legen.

Keine Hüllen mit einer Dicke >5mm oder mit eingebauter Metallplatte oder Magnet verwenden.

FEHLERBEHEBUNG

Das Endgerät wird nach dem Auflegen auf das Mauspad nicht geladen.

Überprüfen Sie, ob das Endgerät Qi-kompatibel ist.

Kontrollieren Sie, ob das Endgerät in der richtigen Position auf dem Ladebereich liegt und ob das Kabel richtig sitzt.

Immer das beigelegte Mikro-USB Stromkabel zum Anschluss des Mauspads an Stromnetz verwenden.

Überprüfen Sie, ob das genutzte Netzteil in Ordnung ist und nehmen Sie gegebenenfalls ein anderes Netzteil zum Stromanschluss.

FEHLERBEHEBUNG

Das Endgerät wird nach dem Auflegen auf das Mauspad nicht geladen.

Achten Sie darauf, dass sich auf dem Ladebereich keine anderen Objekte neben dem Endgerät befinden.

Wenn Sie eine Schutzhülle mit Ihrem Endgerät nutzen könnte diese die Ladefunktion behindern. Es wird davon abgeraten Hüllen mit einer Dicke von über 5mm oder aus Metall zu nutzen. Alternativ ist es von Vorteil die Hülle während des Ladevorganges zu entfernen.

Entfernen Sie das Endgerät vom Mauspad und das Mauspad vom Stromnetz. Dann verbinden Sie Mauspad wieder mit dem Stromnetz und probieren Sie erneut Ihr Endgerät zu laden.

FEHLERBEHEBUNG

Beim Aufladen wird das Endgerät warm.

Beim kabellosem Laden ist eine Erwärmung des Endgerätes oder des Ladegerätes normal. Gegen Überhitzung ist das Ladegerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet und schaltet sich bei zu großer Hitze von selbst aus.

Bei zu großer Hitze kann ein Wechsel der Umgebung helfen, indem das Mauspad an einem besser belüfteten und kühleren Standort verlagert wird.

FEHLERBEHEBUNG

Der Ladeprozess wird unterbrochen.

Möglicherweise ist die Stromstärke nicht ausreichend oder die Spannung zu unstabil. Benutzen Sie immer ein Netzteil mit 5V/2A oder 9V/1,67A für die Schnellladefunktion.

Beim Laden sollte das Endgerät mit der Qi-Spule (meist auf der Rückseite des Gerätes) mittig auf dem Ladebereich liegen. Das Mauspad sollte auf einer ebenmäßigen Oberfläche liegen. Passen Sie die Position des Endgerätes oder des Mausepads an.

FEHLERBEHEBUNG

Die Geschwindigkeit des Ladeprozesses hängt von der Empfangsspule des Endgerätes ab und kann damit unabhängig vom Ladegerät unterschiedlich schnell ausfallen.

Das Aufladen des Endgerätes dauert zu lange.

Der Stromverbrauch des Endgerätes ist zu groß. Schließen Sie möglichst alle Apps oder schalten Sie ihr Gerät in den Flugmodus um das Aufladen zu beschleunigen.

Um die Schnellladefunktion des Maus-pads nutzen zu können, müssen das Endgerät sowie das genutzte Netzteil ebenfalls schnellladefähig sein.

TECHNISCHE DATEN

Standard	Qi
Stromkabel	Mikro-USB auf USB Typ-A Kabel, 2A
Leistung	5W, 7,5W, 10W (Schnellladung)
Eingang	5V/2A, 9V/1,67A (Schnellladung)
Ausgang	5V/1A, 5V/1,5A, 9V/1,1A (Schnellladung)
Umwandlungsrate	≥75%
Ladefrequenz	110-205 KHz
Ladeabstand	≤6mm
Betriebs-temperatur	0–45°C
Material	Kunstleder
Abmessungen	27,2 x 22,4 x 0,7cm
Länge Kabel	100cm
Gewicht	220g

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die GRAVIS Computervertriebsgesellschaft mbH, dass sich das Gerät **NETWORX Wireless Charging Mauspad** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://grav.is/doc>



Made in China
Model No.: M20
Lot No.: 4500341683

GRAVIS
Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

Version 09/2019